

① 野地板表面に施工

タープホイルをルーフィングの上に施工！
瓦との空間を通気層として日射熱を反射。
最も効果的な施工方法で新築にオススメです！
※アルミ面が通気層側（外側）になるように施工して下さい。

